

HITACHI
Inspire the Next

日立ハイビジョンHDD/DVDレコーダー

形名

DV-DH160T

取扱説明書

設置編

はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明書
操作編をご覧ください。



はじめに

接続する

設定する



このたびは日立ハイビジョンHDD/DVDレコーダーをお求めいただき、まことにありがとうございました。

最初に

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機をご使用の前によくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、「保証書」と一緒に保管してください。

●業務用には対応していません。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

TruSurround DIGITAL5.1CHは、SRS Labs, Inc.の商標です。

TruSurround DIGITAL5.1CH技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

はじめに

HDD内蔵機種について	3
各部のなまえ	4
リモコン	4
扉を開けたところ	5
本体前面	6
表示窓の表示内容	6
本体後面	6
リモコンの取扱い	7
リモコンを準備する	7
リモコンの使用範囲	7
リモコンでテレビを 操作できるようにする	7
リモコンの時計を合わせる	8
B-CASカードによる限定受信システム (CAS)	9

接続する


接続する	10
アンテナ線をつなぐ	11
地上アナログ放送(VHF/UHF)を 楽しむとき	11
地上アナログ放送/ 地上デジタル放送を楽しむとき	13
BS・110度CSデジタル放送を 楽しむとき	13
BS・CS信号とVHF/UHF信号が 混合のとき	13

他の機器と接続する	14
本機背面の端子について	14
テレビとの接続(基本)	14
テレビとの接続(D映像入力端子や コンポーネント入力端子がない テレビと接続する場合)	15
ビデオデッキとの接続	15
CATVホームターミナルとの接続	15
ビデオカメラとの接続	16
LANインターフェースの接続	16
オーディオ機器との接続	17
デジタル音声入力端子付きのアンプや デコーダーとの接続	18
電話回線との接続	19


設定する

時計を合わせる	20
チャンネルを設定する	22
チャンネルを自動設定する	22
地域番号一覧表	23


付属品をご確認ください。万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。



リモコン



映像・音声コード




単3形乾電池…2個




ビーキャスト
B-CASカード




S映像コード



電源コード



RFケーブル [0.6m]



モジュラーケーブル



モジュラー分配器
(2分配用)

保証書	1冊
取扱説明書 設置編 (本書)	1冊
操作編	1冊
お客様登録カード	
B-CAS台紙パンフレット	
BS/CSデジタルパンフレット	
HDDで注意チラシ	

HDD内蔵機種について

必ずお読みください

HDD(ハードディスク)の取扱いについてのお願い

本機に内蔵のハードディスク(以下HDD)は非常に精密な機器です。使用する環境や取扱いによりHDDの動作および寿命に影響を与える場合がありますので、次の内容を必ずお守りください。

■ 設置時

- 後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがないでください。
- 水平で振動や衝撃が起こらない場所に設置してください。
- ごみやほこりの少ない場所に設置してください。
- 「結露」(つゆつき)が発生しにくい場所に設置してください。「結露」は故障の原因になります。「結露」とは、冷たいコップの表面に水滴がついたりする現象です。急な温度変化が起きた場合や、寒い所から暖かい場所へ移動して設置する場合は「結露」が起こりやすくなります。そのような場合は、室温に約2～3時間なじませてから電源を入れてください。
- 温度や湿度が高くない場所、直射日光があたらない場所に設置してください。温度や湿度の高い場所に設置すると故障の原因になります。
- 安定した動作を維持するため、長期間で使われない場合でも、一年に一回程度は通電していただくことをおすすめします。
- HDDは精密部品であり、5℃以下の低温では動作保証しかねます。冬季などの録画予約時には本機の周囲温度にご注意ください。

■ 動作中

- 電源プラグを抜いたり、電源ブレーカを切らないでください。
- 振動や衝撃を与えたり、本機を動かしたりしないでください。
動かすときには・・・①本体前面の電源スイッチを「切」にしてください。
②電源プラグをコンセントから抜いてください。
③2分以上待ってから本機を動かしてください。

お知らせ

- 本体前面のイルミネーションランプが点灯している間、HDDは高速で回転しています。起動時や回転中に発生する音や振動は故障ではありません。
- データ読み取りの状態により、再生画面にまれにノイズが発生することがありますが、これは故障ではありません。

■ 停電が発生した場合

- 記録中や再生中に停電等で電源が供給されなくなった場合、HDDの録画内容が損なわれる可能性があります。
- 画面上に記録データ復旧のメッセージが表示された場合は、画面上のメッセージに従い操作してください。ただし、データは復旧できない場合もあります。

■ 故障時のお願い

- 再生画面が一時停止したり乱れが頻繁に発生する場合は、HDDの故障が考えられます。このような場合はHDDの交換修理が必要です。
- HDDを交換修理する場合、HDDの録画内容を新しいHDDに移すことはできません。
- 修理の際は、必ずお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
ご自分でHDDを交換修理することはできません。本機を分解されますと、保証が無効になります。

■ 大切な映像を保存するために

- 故障の場合、HDDの録画内容が損なわれることがあります。大切な映像を録画する際は、ビデオやDVDなどによる録画を併用されるか、またはHDDに録画後、ビデオテープやDVDなどに複製(ダビング)されることをおすすめします。(コピーガード信号により録画または複製できないことがあります)

万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合の内容(データ)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

各部のなまえ


リモコン

① リモコンの表示窓

-
- ② 開/閉ボタン
 - ③ 電源ボタン
 - ④ DVDボタン
 - ⑤ 設定メニューボタン
 - ⑥ べんり/
DVDメニューボタン
 - ⑦ 決定ボタン
 - ⑧ ディスクナビゲーション/
トップメニューボタン
 - ⑨ 一時停止ボタン
 - ⑩ 録画ボタン
 - ⑪ 早戻しボタン
 - ⑫ 停止ボタン
 - ⑬ 青ボタン
 - ⑭ 赤ボタン
 - ⑮ 数字 (1～12) ボタン
 - ⑯ 放送切換ボタン
 - ⑰ 番号入力ボタン
 - ⑱ 画面表示ボタン
 - ⑲ チャンネルボタン
 - ⑳ HDDボタン
 - ㉑ 番組表ボタン
 - ㉒ カーソルボタン
 - ㉓ 戻るボタン
 - ㉔ ミルカモボタン
 - ㉕ スキップ/コマ送りボタン
 - ㉖ スキップ/コマ戻しボタン
 - ㉗ 再生ボタン
 - ㉘ 早送りボタン
 - ㉙ 黄ボタン
 - ㉚ 緑ボタン
 - 1 チャンネルボタン
 - 2 音量ボタン
 - 3 入力切換ボタン
 - 4 TV電源ボタン


1～4 ボタンはテレビを
操作するときに使います
(テレビ専用ボタン)

扉を開けたところ




各部のなまえ (つづき)


本体前面



表示窓の表示内容



本体後面




- ① 地上デジタル放送用アンテナ入力端子
- ② BS・110度CSデジタル放送用アンテナ入出力用端子
- ③ ネットワーク端子
- ④ 地上アナログ放送用VHF/UHFアンテナ入出力端子
- ⑤ 映像・音声出力1/2端子
- ⑥ S1/S2映像出力端子
- ⑦ 映像・音声入力1/2端子
- ⑧ S1/S2映像入力端子
- ⑨ 冷却用ファン
- ⑩ 電源コード差込口
- ⑪ 電話回線接続端子
- ⑫ 光デジタル音声出力端子
- ⑬ D映像出力端子

リモコンの取扱い

リモコンを準備する


リモコンに電池をセットして、本機を操作できるようにします。



⚠注意 乾電池の使用上のご注意

- 本機で指定されていない乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 乾電池をリモコンに挿入する場合は、極性表示プラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、リモコンの表示どおり正しく入れてください。まちがえますと乾電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

リモコンの使用範囲



お願い


- 受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

お知らせ

- 本体をラックなどに入れて使用するときは、ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの使用範囲が短くなることがあります。

リモコンでテレビを操作できるようにする


1



2

チャンネル ボタンを押して、
テレビのメーカー番号を合わせる

(リモコンの表示窓)



メーカー	テレビコード	メーカー	テレビコード
日立	01	シャープ(1)	09
松下(1)	02	シャープ(2)	10
ビクター	03	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	NEC	12
東芝	05	日立/松下(2)	13
三菱	06	松下(3)	14
サンヨー(1)	07	松下(4)	15
サンヨー(2)	08	パイオニア	16

3

TV電源ボタンを押しながら、
音量Vを押す

- 設定が記憶されます。
- 操作のたびに設定し直す必要はありません。

リモコンをテレビに向け、[TV電源]、[入力切換] (テレビ)、[チャンネル△▽] (テレビ)、[音量^v] などが動くか確認してください。

動かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。


- メーカー番号が複数ある場合は、テレビの音量調節などが正しく操作できる番号を選んでください。
- メーカー番号を設定しても正しく操作できない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。
- 下記の日立製BSデジタルハイビジョンテレビをご使用の場合は、テレビコード「13」を選んでください。
W32-DH2000 W36-DH2000
36CL-DH2200 32CL-DH2200

リモコンの取扱い（つづき）

リモコンの時計を合わせる


はじめにリモコンの時計を合わせたあと、本体の時計（20ページ）を合わせてください。

たとえば…西暦2004年10月1日午前8時20分に合わせるとき






1 リモコンの扉を開ける

- 年「00」が点滅します。
- リモコンの時計を合わせ直す場合は、時計ボタンを2秒以上押してください。



2 年・終了ボタンを押して、年を西暦で合わせる

-  ● 西暦の下2けたを合
 年・終了 わせてください。
 ● 2004年は04に合
 わせてください。




3 月日ボタンを押して、月日を合わせる

- ボタンを長く押しているときが設定できます。
- ボタンを短く押すと日が設定できます。
- 曜日は自動的に設定されます。




4 開始ボタンを押して、時刻を合わせる

- ボタンを長く押し続けていると30分単位で設定できます。
ボタンを短く押すと1分単位で設定できます。
- 時刻は12時間表示です。



5 時計ボタンを押す

- 時計
● 時計ボタンを押すと、
リモコンの時計がスタートします。
● 年の表示は消えます。



■ リモコンの時計を修正するには

電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいときは、次のようにリモコンの時計を合わせ直してください。

1. 時計ボタンを2秒以上押し、西暦の下2けたを点滅させる。
2. 手順②～④を参考にして、日付または時刻を修正する。
3. 時計ボタンを押す。


お知らせ

- 操作を約1分以上中断すると、操作途中の表示内容で時計が設定されてしまいます。このときは、時計ボタンを2秒以上押して始めからやり直してください。

B-CASカードによる限定受信システム (CAS)

はじめに

地上デジタル放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送では、限定受信システム (CAS) を使って視聴者の受信状況を管理します。本機に付属のB-CASカードを挿入しておく、有料番組の契約や購入状況情報がB-CASカードに記憶されます。その情報は電話回線を使って (株) B-CASへ自動送信され、管理されます。



B-CASカードの登録

本機に付属のB-CASカードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項を記入・押印してポストに投かんし、B-CASカードを必ず登録してください。(登録料は無料です)

デジタル放送を視聴する場合や録画する場合には、必ずB-CASカードを挿入してください。

B-CASカードは、有料放送の課金や放送局からのメッセージの管理等のほか、著作権保護の為にコピー制御にも利用されます。そのため、地上・BSデジタル放送は、B-CASカードを挿入しないと映りません。

B-CASカードの挿入

本機に付属のB-CASカードは、本機の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で、次のようにB-CASカード挿入口にセットしてください。

1 本機前面のとびらを開ける

2 B-CASカードを挿入する

- 絵柄表示面を上にしてB-CASカードの矢印を挿入口上方に合せ、挿入が止まるまでゆっくりと押し込みます。


3 本機前面のとびらを閉める

接続する

正しく接続するには

- 接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 接続する機器の説明書もご参照ください。

本機とアンテナ線をつなぐ



他の機器と接続する


「テレビと接続する」
(14、15ページ)



「ビデオデッキに接続する」
(15ページ)



「CATVと接続する」
(15ページ)



「ビデオカメラと接続する」
(16ページ)



「アンプの光デジタル入力
に接続する」
(17、18ページ)



「アンプの音声入力に接続
する」
(17ページ)



「電話回線と接続する」
(19ページ)


コンセントに電源プラグを差し込む

表示窓の時刻を確認する

本体の時刻が合っていることを確認してください。合っていないときは「時計を合わせる」(20ページ)で時刻を合わせてください。


お手持ちの各機器との接続

ビデオやホームターミナルなど、お手持ちの機器との接続が可能です。本機の外部入力端子（L1、L2、L3）には、録画したい機器を3台まで接続できます。



お願い

- ビデオカセットレコーダー経由でテレビと接続しないでください。コピーガードの影響により、再生時に画面が乱れることがあります。(ビデオ内蔵テレビに接



続するときには、ビデオ側でなく、テレビ側の入力端子に接続してください。ご使用のテレビにより画面の乱れが発生する場合は、他のテレビと接続してください。）

■ 長期間使用しないときには

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

待機時の消費電力

電源「切」時（時刻表示消灯時） 約1.8W

お願い

- 他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- 接続するときは、各機器の電源を切ってから行ってください。

お知らせ

- デジタル放送を受信するには、本機をアンテナと接続（13ページ）したあと、本機にB-CASカードを挿入してください（9ページ）。また、受信チャンネルを設定するには、最初に「地域名」と「初期スキャン」の操作が必要です。詳しくは、操作編「地上デジタル放送の受信設定について」をご覧ください。

アンテナ線をつなぐ

本機はBS・110度CSデジタル放送/地上デジタル・地上アナログ放送用のアンテナ端子が付いています。接続は下図を参考に行ってください。

ご注意

アンテナ工事には、技術が必要ですので、販売店にご相談ください。

■ 地上デジタル放送を受信するとき


地上デジタル放送の受信は、UHFアンテナを使用します。(VHFアンテナでは受信できません。) また、現在お使いのアンテナがUHFアンテナでも、調節や取替えが必要な場合がありますので、その際は販売店にご相談ください。

■ BS・110度CSデジタル放送を受信するとき

市販の110度CS対応BSデジタルアンテナを使用します。(110度CS対応BSデジタルアンテナでない従来のBSアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、場合によってBS放送が映らないこともあります。)


VHF/UHFアンテナが独立のときなど、混合器の取り付けが必要な場合は、販売店にご相談ください。

本機のアンテナ端子




地上アナログ放送(VHF/UHF)を楽しむとき

1. ご家庭のアンテナ (テレビから外したアンテナ) を4に接続する
 2. 市販の75Ω同軸ケーブルを使い、本機の5とテレビのVHF/UHFアンテナ入力端子を接続する
- ※詳しくは12ページをご覧ください。




アンテナ線をつなぐ (つづき)


住まい側にVHF/UHF 混合アンテナ線がついている場合



住まい側にVHF とUHF アンテナ線の両方がついている場合



住まい側にVHF またはUHF アンテナ線がついている場合



お願い


アンテナ接続について…

- アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。
- お住まいの地域によって、アンテナ線の種類やテレビとの接続方法は異なります。
- アンテナ線の種類により、アンテナプラグ(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
- 電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター (市販品)」をご使用いただくことにより、電波の利得を全体に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。詳しくは販売店にご相談ください。

■ 同軸ケーブルの先端加工のしかた


1 黒いビニールだけを切り取る

- 金属の網線に傷を付けないように注意してください。
(刃物の取り扱いにご注意ください。)




2 金属の網線を折り返す

- 金属の網線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。




3 白いビニールだけを切り取る

- 芯線に傷を付けないように注意してください。




4 芯線を出す

- 上図の寸法は加工の目安です。




■ 同軸ケーブルとアンテナプラグ (市販品) のつなぎかた

1 アンテナプラグのつめをひらきながらカバーをはずす




2 同軸ケーブルを取り付ける


- 芯線をはさみ、他に接触しないように巻きつける。
- ペンチで金具をしめてケーブルを固定する。



3 カバーをもとどおりにはめ込む




地上アナログ放送/地上デジタル放送を楽しむとき(VHF/UHFアンテナが混合のとき)



- ① RFケーブルを**1**と**4**それぞれに接続する。
- ② ①で接続したRFケーブルの片側をアンテナ2分配器（市販品）のOUT端子に接続する。
- ③ U/V混合器の出力またはお部屋のアンテナ端子とアンテナ2分配器（市販品）のIN端子を同軸ケーブル線で接続する。


BS・110度CSデジタル放送を楽しむとき

110度CS対応
BSデジタルアンテナ



- ① 110度CS対応BSデジタルアンテナを**2**に接続する

BS・CS信号とVHF/UHF信号が混合のとき



- ① RFケーブルを**1**と**4**それぞれに接続する。
- ② ①で接続したRFケーブルの片側をアンテナ2分配器（市販品）のOUT端子に接続する。
- ③ BS/UV分波器のUV出力とアンテナ2分配器（市販品）のIN端子を同軸ケーブル線で接続する。
- ④ BS/UV分波器のBS出力と**2**を同軸ケーブル線で接続する。


お守りください

アンテナ線接続時のご注意

- アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。
(平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。)
- やむを得ず平行フィーダーを使用する場合は、テレビよりできるだけ離してください。
- 室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

他の機器と接続する

本機背面の端子について



① ネットワーク端子

地上デジタル放送の双方向データサービスを行う際に、常時接続環境のインターネット網と接続します。

② 映像・音声出力1/2端子

付属または市販の映像・音声コード(黄、白、赤)を使って、テレビの外部入力端子と接続します。

③ S1/S2映像出力端子

同梱のS映像コードを使って、S映像入力端子のあるテレビと接続します。映像出力端子よりも鮮明な映像を楽しむことができます。

④ 映像・音声入力1/2端子

ダビングを行う際に市販の映像・音声コード(黄、白、赤)を使って、他のビデオデッキまたはビデオカメラの外部出力端子と接続します。

⑤ S1/S2映像入力端子

ダビングを行う際に同梱のS映像コードを使って、他のビデオデッキまたはビデオカメラのS映像出力端子と接続します。映像・音声入力端子よりも鮮明な映像を楽しむことができます。

⑥ 電話回線接続端子

同梱のモジュラーケーブルとモジュラー分配器を使って、電話回線と接続します。

⑦ 光デジタル音声出力端子


市販の光デジタルケーブルを使って、光デジタル音声入力端子付きアンプと接続します。MPEG-2 AACやドルビーデジタル、またDTS対応のアンプまたはデコーダーをお使いになる場合もここに接続します。

⑧ D映像出力端子

市販のD端子映像ケーブルを使って、D端子のあるテレビと接続します。コンポーネント映像入力端子(D端子)がないテレビとの接続については15ページをご覧ください。

テレビとの接続(基本)

高画質視聴・再生をお楽しみいただくため、映像出力はD端子で接続することをおすすめします。お使いのテレビにD映像入力端子やコンポーネント入力端子が付いていない場合は、「テレビとの接続 (D映像入力端子やコンポーネント入力端子がないテレビと接続する場合)」(15ページ)を参照してください。



お知らせ


- D1/D2映像入力端子付きテレビに接続する場合は、「テレビとの接続(D映像入力端子やコンポーネント入力端子がないテレビと接続する場合)」(15ページ)の接続を行い、初期設定でD端子接続設定をD1固定またはD2自動に設定してください。(操作編「TV接続設定」)設定が正しくないとD端子入力からの映像がテレビに表示されません。
- お使いのテレビがY、CB/PB、CR/PRのピンジャックタイプのコンポーネント入力端子の場合は、市販品のコンポーネントビデオケーブル(D-ピンプラグ×3)をお使いください。
- 本機のD映像出力端子にケーブルを接続した場合、「出力1」「出力2」の映像およびS1/S2映像信号は正しく出力されません。
- D1/D2映像入力端子付きテレビに接続する場合、D端子接続をいったん外して、設置編15ページ「テレビとの接続(D映像入力端子やコンポーネント入力端子がないテレビと接続する場合)」の接続と設定を行ってください。

15

他の機器と接続する(つづき)

ビデオカメラとの接続

本機前面



メモ


S1/S2映像端子について

明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。S1/S2映像入力端子と映像入力端子が両方に接続されている場合は、S1/S2映像が優先されます。本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ1, 2, 3のS1/S2映像入力端子より入力されると、ワイドモードは自動的にワイド画面一杯に表示されます。

LANインターフェースの接続

本機では、地上デジタル放送の新しい双方向データサービスに対応するため、インターネット網に常時接続環境で接続するLANインターフェースを装備しています。ご使用の環境に応じて、次のように接続してください。


ADSLモデム（ルーター非内蔵タイプ）との接続例



お知らせ

- 本機でインターネット網に接続するには、回線業者やインターネットサービスプロバイダーとの契約が必要です。
- 本機は、ルーターを経由してインターネット網に接続する必要があります。ADSLモデムまたはケーブルモデムがルーター非内蔵の場合は、ブロードバンドルーターをご使用ください。
- 電話回線によるインターネット網への接続はできません。
- スプリッターを介して電話回線を分配する場合は、市販の分配器を使用してください。

オーディオ機器との接続



- **方法 1** : 本機 + アナログ音声入力端子付きのオーディオ機器
- **方法 2** : 本機 + デジタル音声入力端子付きのアンプ

お願い

- 方法 2 で MPEG-2 AAC のサラウンドデコード機能に対応していないアンプをご使用の場合は、[各種設定] メニューの [デジタル音声出力] を [PCM] にセットしてください。(工場出荷時は [PCM])
また、ドルビーデジタルおよび DTS のサラウンドデコード機能に対応していないアンプをご使用の場合は、[DVD 専用設定] メニューの [デジタル音声出力] を [ダウンミックス] にセットしてください。(工場出荷時は [ダウンミックス])
正しくない設定で DVD ディスクを再生すると、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。
- MPEG-2 AAC やドルビーデジタルおよび DTS 方式で記録されたディスクの音声を、そのまま MD デッキや DAT デッキでデジタル録音することはできません。

お知らせ


光デジタル音声出力端子について

- 光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外部の電氣的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼすおそれも少なくなります。

お願い

光デジタルケーブルについて

- 光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、直径が 15cm 以上になるように巻いてください。
ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。
長さは 3m 以下のものを使用してください。
プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。
- 光デジタルケーブルをご使用の際は、本機の光コネクタキャップを外してください。




他の機器と接続する(つづき)

デジタル音声入力端子付きのアンプやデコーダーとの接続

デジタル放送の視聴、TS/TSXモード再生やドルビーデジタルサラウンド、またはDTSデジタルサラウンドフォーマットのDVDディスクを再生するときには、AACやドルビーデジタルやDTS対応のアンプまたはデコーダーに本機を接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声をお楽しみいただけます。

このオーディオ接続には、光デジタルケーブル（市販品）をご利用ください。



本機背面

光デジタル音声
出力端子



お願い

- AAC対応アンプやデコーダーに接続する場合には、[各種設定] メニューの[デジタル音声出力]を[AAC]にしてください。
- ドルビーデジタルおよびDTS対応アンプやデコーダーに接続する場合には、[DVD専用設定] メニューの[デジタル音声出力]を[ビットストリーム]にしてください。
- AAC対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、[各種設定] メニューの[デジタル音声出力]を[PCM]にしてください（工場出荷時は[PCM]）。またドルビーデジタルやDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合は、[DVD専用設定] メニューの[デジタル音声出力]を[ダウンミックス]にしてください（工場出荷時は[ダウンミックス]）。正しくない設定でデジタル放送の視聴や再生を行うと音が歪みスピーカーが壊れることがあります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」「Dolby」およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS とDTS Digital Out は米国Digital Theater Systems,Inc.の登録商標です。

電話回線との接続


デジタル放送では、電話回線を使って有料番組の視聴記録送信や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式（10 PPS/20 PPS）の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、電話回線の接続をしたあと電話設定が必要です。詳しくは、操作編「電話設定について」をご覧ください。

本機は、モジュージャック式のジャックから電話回線に直接接続できるようになっています。
ご使用の電話回線コンセントがモジュージャック式でない場合は、変換アダプターまたは工事が必要です。

重 要

- ホームテレホンやビジネスホンをご使用の場合は、販売店かNTT営業所、または支店にご相談ください。

電話回線コンセントの種類をご確認ください



時計を合わせる

地上アナログ放送やCATVなどのアナログ番組を録画予約する前に時計が合っていることを確認してください。合っていないときは、本体の時計を合わせてください。BS・CSデジタルや地上デジタル放送を受信する場合は、設定する必要はありません。




準備：

- ① リモコンまたは本体の電源ボタンを押す。
本機の電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源を入れます。
 - 電源が入ると、本体のDVDランプまたはHDDランプが点灯します。
- ② テレビの電源を入れ、本機を接続した入力（ビデオ1など）に切り換える。

1 設定メニューボタンを押して▲▼ボタンで「各種設定」を選び、決定ボタンを押す

設定メニュー




2 ▲▼ボタンで「時刻設定」を選び、決定ボタンを押す



- 「時刻設定」画面が表示されます。

3 ▲▼ボタンで「日付」を選び、決定ボタンを押す



4 ▲▼ボタンで「年」を選び、▶ボタンまたは決定ボタンを押す

- 同様の操作で「月」と「日」も合わせます。



→ 2004 ↔ 2005 ←
→ 2050 ↔ 2049 ←

- ▲▼ボタンで設定する数字を選びます。
- ◀▶ボタンで設定する項目を移動します。
- 「日」の項目を設定すると、自動的に「曜日」が設定されます。

5 ▲▼ボタンで「時刻」を選び、▶ボタンまたは決定ボタンを押す



6 ▲▼ボタンで「時」を選び、決定ボタンを押す



→ AM 0 ↔ AM 1 ↔ AM 2 ←
→ PM 11 ↔ PM 10 ↔ PM 9 ←

- 本機の時刻表示は12時間表示になっています。
- 同様の操作で「分」も合わせます。

7 ▲▼ボタンで「スタート」を選び、決定ボタンを押す



- 決定ボタンを押すと、時計がスタートします。時報などに合わせて押してください。
- 「日付」や「時報」を設定したときは、必ずこの操作を行ってください。

自動時刻合わせを設定する(オート設定CH)

時刻設定画面で次の設定を行うと、1日に1回(正午)NHK教育テレビの時報に合わせて、自動的に時刻を修正することができます。2分以内の誤差を自動調整しますが、それ以上時刻のずれがある場合は、20ページの方法で正しい時刻に合わせてください。

- ① 20ページの1～2の操作を行います。
- ② ▲▼ボタンで「オート設定CH」を選び、▶ボタンまたは決定ボタンを押す



- ③ ▲▼ボタンでNHK教育テレビのチャンネル番号を選び、▶ボタンまたは決定ボタンを押す



- 未設定の状態にするには「・・・P」を選択します。

お知らせ

- オート設定CHは、必ずNHK教育テレビのチャンネルボタン番号を設定してください。
- 放送番組の編成によっては時報が放送されないことがあります。また音楽とともに鳴る時報では、時刻は修正されません。

8 設定メニューボタンを押すか、戻るボタンを数回押して、画面表示を消す

チャンネルを設定する

本機にチャンネルを設定する

お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは異なります。次の手順で受信チャンネルを設定してください。お買い上げの時には、チャンネルは地域番号013（東京）に設定されています。

- 電源ボタンを押して、電源を「入」にする。
- テレビの電源を入れ、本機を接続した入力（「ビデオ1」など）に切り換える。

郵便番号および地域番号で自動設定する

お住まいの地域で受信可能な地上アナログ放送のチャンネルを本機が自動的に設定します。また、お住まいの地域に関するデジタル放送の緊急放送やデータ放送を受信することもできます。

1局ずつ設定する（マニュアル設定）

- 次のようなときは、マニュアルでチャンネルを設定します。（操作編「チャンネルの合わせかた（マニュアル）」）
 - 地域番号によるチャンネル合わせをした後でチャンネルの変更、削除、追加をするとき
 - 地域番号一覧に記載されていない地域チャンネルを設定するとき
 - テレビに表示されているチャンネル番号と映っている放送局のチャンネルが合わないとき

お知らせ


- チャンネル設定後、チャンネルボタンを押してテレビに表示されるチャンネル表示と「地域番号一覧表」の放送局が合っているか確認してください。（23ページ）
- 放送のないチャンネルが設定されたときは、不要なチャンネルをスキップします。（操作編「空きチャンネルを飛び越し選局したいとき」）

チャンネルを自動設定する

- 1 設定メニューボタンを押して▲▼ボタンで「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



- 2 ▲▼ボタンで「郵便番号」を選び、決定ボタンを押す



- 入力の途中で修正するときは、◀ボタンをくり返し押し修正したいところまで戻してください。

- 3 数字ボタンでお住いの地域の郵便番号（7桁）を押し、決定ボタンを押す



- 4 ▲▼ボタンで「地域設定」を選び、決定ボタンを押す



- 5 地上アナログ放送（地域番号一覧表）を参照して、数字ボタンで地域番号を選び、決定ボタンを押す



- 頭に「0」の付く番号は、「0」を省略することができます。

- 6 設定メニューボタンを押す

地域番号一覧表

表のみかた

都道府県名 → 北海道 / 札幌(江別) 001 → 都市名・地域番号

受信チャンネル・
放送局名

1 HBC 北海道放送	2	3 NHK 総合
4 TVH	5 STV 札幌テレビ	6
7	8 27 UHB	9
10 35 HTB 北海道テレビ	11	12 NHK 教育

リモコンボタンの
番号

北海道 / 札幌(江別) 001	北海道 / 旭川 048
1 HBC 北海道放送	1 NHK 教育
2	2
3 NHK 総合	3
4 17 TVH	4 33 TVH
5 STV 札幌テレビ	5 37 UHB
6	6 39 HTB 北海道テレビ
7	7 STV 札幌テレビ
8 27 UHB	8
9	9 NHK 総合
10 35 HTB 北海道テレビ	10 11 HBC 北海道放送
11	11
12 NHK 教育	12

設定する

北海道 / 北見 049	北海道 / 帯広 050	北海道 / 釧路 051	北海道 / 函館 052	北海道 / 苫小牧 066
1 2 NHK 教育	1 2 3	1 2 NHK 教育	1 21 TVH	1 47 TVH
2	2	2	2	2
3 NHK 総合	3	3 39 HTB 北海道テレビ	3 35 HTB 北海道テレビ	3 49 NHK 教育
4 5 6	4 NHK 総合	4 41 UHB	4 NHK 総合	4 53 UHB
5	5	5	5	5
6	6 HBC 北海道放送	6	6 HBC 北海道放送	6 55 HBC 北海道放送
7 STV 札幌テレビ	7 32 UHB	7 STV 札幌テレビ	7	7 61 HTB 北海道テレビ
8 53 HBC 北海道放送	8	8	8	8
9 NHK 総合	9 34 HTB 北海道テレビ	9 NHK 総合	9	9 57 STV 札幌テレビ
10 59 UHB	10 10 STV 札幌テレビ	10	10 NHK 教育	10
11 61 HTB 北海道テレビ	11	11 HBC 北海道放送	11	11
12	12 NHK 教育	12	12 STV 札幌テレビ	12
北海道 / 小樽 067	北海道 / 室蘭 068	北海道 / 名寄 100	北海道 / 稚内 101	北海道 / 網走 102
1 2 NHK 教育	1 2 NHK 教育	1 24 HTB 北海道テレビ	1	1 HBC 北海道放送
2	2	2	2	2
3 NHK 総合	3 29 TVH	3 26 UHB	3	3 NHK 総合
4 HTB 北海道テレビ	4 37 UHB	4 NHK 総合	4 22 STV 札幌テレビ	4 5 STV 札幌テレビ
5	5	5	5	5
6	6 39 HTB 北海道テレビ	6 STV 札幌テレビ	6 24 HTB 北海道テレビ	6
7 STV 札幌テレビ	7 STV 札幌テレビ	7	7 28 NHK 総合	7 27 UHB
8 9 HBC 北海道放送	8 9 NHK 総合	8	8 30 NHK 教育	8
9 NHK 総合	9	9	9	9 35 HTB 北海道テレビ
10 24 TVH	10 11 HBC 北海道放送	10 HBC 北海道放送	10 HBC 北海道放送	10
11 NHK 総合	11	11	11	11
12 26 UHB	12	12 NHK 教育	12	12 NHK 教育
青森 / 青森(弘前) 002	青森 / 八戸 053	青森 / むつ 103	岩手 / 盛岡 003	岩手 / 釜石 104
1 RAB 青森放送	1	1	1	1 NHK 総合
2	2	2	2	2
3 NHK 総合	3	3	3	3
4 5 6	4 31 青森朝日 放送	4 NHK 総合	4 NHK 総合	4 58 テレビ 岩手
5	5	5	5	5
6	6 33 ATV 青森テレビ	6 56 青森朝日 放送	6 IBC テレビ	6 60 めんこい テレビ
7 34 青森朝日 放送	7 NHK 教育	7 58 ATV 青森テレビ	7 8 NHK 教育	7 62 岩手朝日 テレビ
8 38 ATV 青森テレビ	8	8	8	8
9 NHK 総合	9 NHK 総合	9	9	9
10 11 12	10 11 RAB 青森放送	10 RAB 青森放送	10 33 めんこい テレビ	10 IBC テレビ
	11	11	11 31 岩手朝日 テレビ	11
	12	12 NHK 教育	12 35 テレビ 岩手	12 NHK 教育

チャンネルを設定する (つづき)

岩手 二戸 105			宮城 仙台 004			宮城 石巻 106			宮城 気仙沼 107			秋田 秋田 005		
1	2 IBC テレビ	3	1 TBC テレビ	2	3 NHK 総合	59 TBC テレビ	2	51 NHK 総合	1	2 NHK 総合	3	1	2 NHK 教育	3
4	5 NHK 総合	6	4	5 NHK 教育	6	4	49 NHK 教育	6	4 TBC テレビ	5	6 仙台放送	4	5	6
27 岩手朝日 テレビ	29 めんこい テレビ	37 テレビ 岩手	32 KHB 東日本放送	8	34 ミヤギ テレビ	61 KHB 東日本放送	8	55 ミヤギ テレビ	37 ミヤギ テレビ	43 KHB 東日本放送	9	31 AAB秋田 朝日放送	37 AKT 秋田テレビ	9 NHK 総合
10	11	12 NHK 教育	10	11	12 仙台放送	10	11	12 57 仙台放送	10	11	12 NHK 教育	10	11 ABS 秋田放送	12
秋田 大館 054			秋田 大曲(横手) 108			山形 山形 006			山形 鶴岡(酒田) 055			山形 米沢 109		
1	2	3	1	43 NHK 教育	3	1	2	3	1 YBC 山形放送	2	3 NHK 総合	1	2	3
4 NHK 総合	57 AKT 秋田テレビ	6 ABS 秋田放送	4	5	6	4	5	36 テレビ ユー山形	4	5	6 NHK 教育	50 NHK 教育	5	56 テレビ ユー山形
7	8 NHK 教育	9	41 AAB秋田 朝日放送	51 AKT 秋田テレビ	45 NHK 総合	7	8 NHK 総合	9	7	22 テレビ ユー山形	9	7	52 NHK 総合	9
10	11	59 AAB秋田 朝日放送	10	47 ABS 秋田放送	12	10	30 さくらんぼ テレビ	38 YTS 山形テレビ	39 YTS 山形テレビ	11	12 24 さくらんぼ テレビ	10	60 YBC 山形放送	58 YTS 山形テレビ
福島 福島(郡山) 007			福島 会津若松 056			福島 いわき 057			茨城 水戸 008			茨城 日立(たちなか) 069		
1	2 NHK 教育	3	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	1	32 テレビ ユー福島	3	44(1) NHK 総合	2	46(3) NHK 教育	52(1) NHK 総合	2	50(3) NHK 教育
31 テレビ ユー福島	5	6	4	5	6	4	34 福島中央 テレビ	5	42(4) 日本 テレビ	5	40(6) TBS	54(4) 日本 テレビ	5	56(6) TBS
33 福島中央 テレビ	35 KFB 福島放送	9 NHK 総合	7	37 福島中央 テレビ	41 KFB 福島放送	7	8 福島 テレビ	9	7	38(8) フジ テレビジョン	9	7	58(8) フジ テレビジョン	9
10	11 福島 テレビ	12	10	47 ユー福島	12	10	36 KFB 福島放送	12	36(10) テレビ 朝日	11	32(12) テレビ 東京	60(10) テレビ 朝日	11	62(12) テレビ 東京
栃木 宇都宮 009			栃木 宇都宮※ 141			栃木 矢板 070			栃木 矢板※ 142			群馬 前橋(高崎) 010		
29(1) NHK 総合	2	27(3) NHK 教育	51(1) NHK 総合	2	49(3) NHK 教育	51(1) NHK 総合	2	49(3) NHK 教育	40(1) NHK 総合	2	30(3) NHK 教育	52(1) NHK 総合	2	50(3) NHK 教育
25(4) 日本 テレビ	5	23(6) TBS	53(4) 日本 テレビ	5	55(6) TBS	53(4) 日本 テレビ	5	55(6) TBS	36(4) 日本 テレビ	5	42(6) TBS	54(4) 日本 テレビ	5	56(6) TBS
●31 とちぎ テレビ	21(8) フジ テレビジョン	9	●31 とちぎ テレビ	57(8) フジ テレビジョン	9	●33(3) とちぎ テレビ	57(8) フジ テレビジョン	9	●33(3) とちぎ テレビ	45(8) フジ テレビジョン	9	7	58(8) フジ テレビジョン	9
19(10) テレビ 朝日	11	17(12) テレビ 東京	41(10) テレビ 朝日	11	44(12) テレビ 東京	59(10) テレビ 朝日	11	61(12) テレビ 東京	59(10) テレビ 朝日	11	61(12) テレビ 東京	60(10) テレビ 朝日	●48 群馬 テレビ	62(12) テレビ 東京
群馬 桐生 071			群馬 桐生※ 143			埼玉 さいたま 011			埼玉 熊谷(児玉) 072			埼玉 熊谷(児玉)※144		
43(1) NHK 総合	2	45(3) NHK 教育	51(1) NHK 総合	2	57(3) NHK 教育	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	33(1) NHK 総合	2	35(3) NHK 教育	51(1) NHK 総合	2	35(3) NHK 教育
39(4) 日本 テレビ	5	37(6) TBS	53(4) 日本 テレビ	5	55(6) TBS	4 日本 テレビ	●14 東京MX テレビ	6 TBS	25(4) 日本 テレビ	5	23(6) TBS	53(4) 日本 テレビ	5	55(6) TBS
7	35(8) フジ テレビジョン	9	7	35(8) フジ テレビジョン	9	7	8 フジ テレビジョン	●38 テレビ 埼玉	7	21(8) フジ テレビジョン	●28(38) テレビ 埼玉	7	57(8) フジ テレビジョン	●30(38) テレビ 埼玉
33(10) テレビ 朝日	●41(48) 群馬 テレビ	31(12) テレビ 東京	59(10) テレビ 朝日	●41(48) 群馬 テレビ	61(12) テレビ 東京	10 テレビ 朝日	11	12 テレビ 東京	19(10) テレビ 朝日	11	17(12) テレビ 東京	59(10) テレビ 朝日	11	61(12) テレビ 東京

埼玉 / 秩父 110			埼玉 / 秩父※ 145			千葉 / 千葉 012			千葉 / 銚子 111			東京 / 23区 013		
51(1) NHK 総合	2	49(3) NHK 教育	14(1) NHK 総合	2	49(3) NHK 教育	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	51(1) NHK 総合	2	49(3) NHK 教育	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育
53(4) 日本 テレビ	5	55(6) TBS	16(4) 日本 テレビ	5	18(6) TBS	4 日本 テレビ	●14 東京MX テレビ	6 TBS	53(4) 日本 テレビ	5	55(6) TBS	4 日本 テレビ	●14 東京MX テレビ	6 TBS
7	57(8) フジ テレビジョン	●47(38) テレビ 埼玉	7	29(8) フジ テレビジョン	●47(38) テレビ 埼玉	7	8 フジ テレビジョン	9	7	57(8) フジ テレビジョン	9	●38 テレビ 埼玉	8 フジ テレビジョン	●42 TVK テレビ
59(10) テレビ 朝日	11	61(12) テレビ 東京	38(10) テレビ 朝日	11	44(12) テレビ 東京	10 テレビ 朝日	●46 ちば テレビ	12 テレビ 東京	59(10) テレビ 朝日	●39(46) ちば テレビ	61(12) テレビ 東京	10 テレビ 朝日	●46 ちば テレビ	12 テレビ 東京
東京 / 八王子 073			東京 / 八王子※ 146			東京 / 多摩 074			東京 / 多摩※ 147			神奈川 / 横浜1 112		
51(1) NHK 総合	2	49(3) NHK 教育	33(1) NHK 総合	2	29(3) NHK 教育	30(1) NHK 総合	2	32(3) NHK 教育	49(1) NHK 総合	2	47(3) NHK 教育	52(1) NHK 総合	2	50(3) NHK 教育
53(4) 日本 テレビ	●47(14) 東京MX テレビ	55(6) TBS	35(4) 日本 テレビ	●40(14) 東京MX テレビ	37(6) TBS	26(4) 日本 テレビ	●28(14) 東京MX テレビ	24(6) TBS	51(4) 日本 テレビ	●61(14) 東京MX テレビ	53(6) TBS	54(4) 日本 テレビ	5	56(6) TBS
7	57(8) フジ テレビジョン	9	7	31(8) フジ テレビジョン	9	7	22(8) フジ テレビジョン	9	7	55(8) フジ テレビジョン	9	7	58(8) フジ テレビジョン	●48(42) TVK テレビ
59(10) テレビ 朝日	11	61(12) テレビ 東京	45(10) テレビ 朝日	11	62(12) テレビ 東京	20(10) テレビ 朝日	11	18(12) テレビ 東京	57(10) テレビ 朝日	11	59(12) テレビ 東京	60(10) テレビ 朝日	11	62(12) テレビ 東京
神奈川 / 横浜2 014			神奈川 / 平塚茅ヶ崎 075			神奈川 / 小田原 076			神奈川 / 秦野 077			新潟 / 新潟(長岡) 015		
1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	33(1) NHK 総合	2	29(3) NHK 教育	52(1) NHK 総合	2	50(3) NHK 教育	47(1) NHK 総合	2	49(3) NHK 教育	1	2	3
4 日本 テレビ	●14 東京MX テレビ	6 TBS	35(4) 日本 テレビ	5	37(6) TBS	54(4) 日本 テレビ	5	56(6) TBS	51(4) 日本 テレビ	5	53(6) TBS	21 新潟 テレビ21	5 BSN	29 TBNY テレビ新潟
7	8 フジ テレビジョン	●42 TVK テレビ	7	39(8) フジ テレビジョン	●31(42) TVK テレビ	7	58(8) フジ テレビジョン	●46(42) TVK テレビ	7	55(8) フジ テレビジョン	●61(42) TVK テレビ	7	8 NHK 総合	9
10 テレビ 朝日	11	12 テレビ 東京	41(10) テレビ 朝日	11	43(12) テレビ 東京	60(10) テレビ 朝日	11	62(12) テレビ 東京	57(10) テレビ 朝日	11	59(12) テレビ 東京	35 NST	11	12 NHK 教育
新潟 / 上越 078			富山 / 富山 016			富山 / 高岡 079			石川 / 金沢(小松) 017			石川 / 七尾 115		
1 NHK 教育	2	3 NHK 総合	1 KNB 北日本放送	2	3 NHK 総合	50 KNB 北日本放送	2	48 NHK 総合	1	2	3	1	2	3
4	5	27 TBNY テレビ新潟	4	5	6	4	5	6	4 NHK 総合	5	6 MRO	4	5 NHK 教育	6
7	33 NST	9	7	32 チューリップ テレビ	9	7	42 チューリップ テレビ	9	25 北陸朝日 放送	8 NHK 教育	9	59 北陸朝日 放送	8	9 NHK 総合
10 BSN	11	37 新潟 テレビ21	10 NHK 教育	11	34 BBT 富山テレビ	46 NHK 教育	11	44 BBT 富山テレビ	83 テレビ 金沢	37 石川 テレビ	12	57 テレビ 金沢	11 MRO	55 石川 テレビ
福井 / 福井 018			福井 / 敦賀 116			山梨 / 甲府 019			長野 / 長野1 113			長野 / 長野2 020		
1	2	3 NHK 教育	1	2	3	1 NHK 総合	2	3 NHK 教育	1	44(2) NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	3
4	5	6	38 福井 テレビ	5	6 NHK 総合	4	5 YBS 山梨放送	37 UTY	4	50(20) ABN長野 朝日放送	6	4	20 ABN長野 朝日放送	6
7	8	9 NHK 総合	7	8 FBC テレビ	9	7	8	9	40(30) テレビ 信州	42(38) NBS 長野放送	46(9) NHK 教育	30 テレビ 信州	38 NBS 長野放送	9 NHK 教育
10	11 FBC テレビ	39 福井 テレビ	10	11	12 NHK 教育	10	11	12	48(11) SBC 信越放送	12	10	11 SBC 信越放送	12	12

チャンネルを設定する (つづき)

長野 / 飯田 058			長野 / 松本 080			長野 / 岡谷(諏訪) 114			岐阜 / 岐阜(大垣) 021			岐阜 / 高山 117		
40 NBS 長野放送	2	3 NHK 教育	1	44 NHK 総合	3	1	2	3	1 東海 テレビ	2	3 NHK 総合	1	2 NHK 教育	3
4 NHK 総合	5	6 SBC 信越放送	4	50 ABN長野 朝日放送	6	4 NHK 総合	5	6 SBC 信越放送	4	5 CBC	6	4 NHK 総合	5	6 CBC
42 テレビ 信州	8	44 ABN長野 朝日放送	48 テレビ 信州	42 NBS 長野放送	46 NHK 教育	7	8 NHK 教育	9	35 中京 テレビ	25 テレビ 愛知	9 NHK 教育	7	8 東海 テレビ	9
10	11	12	10	40 SBC 信越放送	12	47 NBS 長野放送	59 テレビ 信州	61 ABN長野 朝日放送	10	11 メ〜テレ	37 岐阜 テレビ	26 中京 テレビ	38 岐阜 テレビ	12 メ〜テレ
岐阜 / 中津川 118			静岡 / 静岡(清水) 022			静岡 / 浜松 059			静岡 / 富士(富士宮) 081			静岡 / 沼津(三島) 082		
1	26 中京 テレビ	3	1	2 NHK 教育	3	1	2	3	1	54 NHK 教育	3	1	51 NHK 教育	3
4 NHK 総合	5	6 メ〜テレ	31 静岡第一 テレビ	33 静岡朝日 テレビ	35 テレビ 静岡	4 NHK 総合	5	6 SBS	27 静岡第一 テレビ	29 静岡朝日 テレビ	61 静岡第一 テレビ	57 静岡朝日 テレビ	57 静岡朝日 テレビ	57
7	8 CBC	9	7	8	9 NHK 総合	7	8 NHK 教育	28 静岡朝日 テレビ	7	8	52 NHK 総合	7	8	53 NHK 総合
10	28 岐阜 テレビ	12 NHK 教育	10	11 SBS	12	30 静岡第一 テレビ	34 テレビ 静岡	34 テレビ 静岡	10	41 SBS	39 テレビ 静岡	10	55 SBS	59 テレビ 静岡
静岡 / 島田 083			静岡 / 島田※ 150			静岡 / 藤枝 119			愛知 / 名古屋 023			愛知 / 豊橋(豊川) 084		
15(1) NHK 総合	2	18(3) NHK 教育	15(1) NHK 総合	54(3) NHK 教育	42 NHK 総合	4	2	44 NHK 教育	1 東海 テレビ	3 NHK 総合	56(1) 東海 テレビ	54(3) NHK 総合	54(3) NHK 総合	54(3)
4	22(5) SBS	6	4	62(5) SBS	6	4	5	40 SBS	4	5 CBC	6	4	62(5) CBC	6
7	48 静岡第一 テレビ	9	7	48 静岡第一 テレビ	9	7	24 静岡第一 テレビ	9	25 テレビ 愛知	37 岐阜 テレビ	9 NHK 教育	52(25) テレビ 愛知	8	50(9) NHK 教育
50 静岡朝日 テレビ	11	58 テレビ 静岡	50 静岡朝日 テレビ	58 テレビ 静岡	12	26 静岡朝日 テレビ	38 テレビ 静岡	38 テレビ 静岡	33 三重 テレビ	11 メ〜テレ	35 中京 テレビ	10	60(11) メ〜テレ	58(35) 中京 テレビ
愛知 / 豊田 085			愛知 / 蒲郡田原 120			三重 / 津 024			三重 / 伊勢 086			三重 / 名張(上野) 121		
57(1) 東海 テレビ	2	53(3) NHK 総合	38(1) 東海 テレビ	44(3) NHK 総合	1 東海 テレビ	1	2	3 NHK 総合	57(1) 東海 テレビ	2	53(3) NHK 総合	52 NHK 総合	2 NHK 総合	54 中京 テレビ
4	55(5) CBC	6	4	36(5) CBC	6	4	5 CBC	6	4	55(5) CBC	6	4 MBS 毎日放送	56 メ〜テレ	6 ABC テレビ
49(25) テレビ 愛知	8	51(9) NHK 教育	32(25) テレビ 愛知	46(9) NHK 教育	25 テレビ 愛知	8	8	9 NHK 教育	7	8	49(9) NHK 教育	58 三重 テレビ	8 関西 テレビ	60 CBC
10	61(11) メ〜テレ	59(35) 中京 テレビ	42(11) メ〜テレ	40(35) 中京 テレビ	33 三重 テレビ	11	11 メ〜テレ	35 中京 テレビ	59(33) 三重 テレビ	61(11) メ〜テレ	47(35) 中京 テレビ	10 よみうり テレビ	62 東海 テレビ	12 NHK 教育
滋賀 / 大津 025			滋賀 / 彦根 087			京都 / 京都 026			京都 / 舞鶴1 122			京都 / 舞鶴2 123		
1	28(2) NHK 総合	3	1	52(2) NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	3	1	43(2) NHK 総合	3	1	51(2) NHK 総合	3
36(4) MBS 毎日放送	5	38(6) ABC テレビ	54(4) MBS 毎日放送	58(6) ABC テレビ	4 MBS 毎日放送	4	19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	33(4) MBS 毎日放送	35(6) ABC テレビ	53(4) MBS 毎日放送	53(4) MBS 毎日放送	55(6) ABC テレビ	55(6)
7	40(8) 関西 テレビ	34 KBS 京都	60(8) 関西 テレビ	34 KBS 京都	26 奈良 テレビ	8 関西 テレビ	8 関西 テレビ	34 KBS 京都	39(8) 関西 テレビ	37(34) KBS 京都	59(8) 関西 テレビ	59(8) 関西 テレビ	57(34) KBS 京都	57(34)
42(10) よみうり テレビ	30 BBC びわ湖放送	46(12) NHK 教育	62(10) よみうり テレビ	56(30) BBC びわ湖放送	50(12) NHK 教育	10 よみうり テレビ	36 サン テレビ	12 NHK 教育	41(10) よみうり テレビ	45(12) NHK 教育	61(10) よみうり テレビ	61(10) よみうり テレビ	49(12) NHK 教育	49(12)

京 都 / 福知山 124			京 都 / 宮 津 125			大 阪 / 大 阪 027			兵 庫 / 神 戸 028			兵 庫 / 神戸北 130		
1	50(2) NHK 総合	3	1	43(2) NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	36 サン テレビ	1	28(2) NHK 総合	36 サン テレビ
54(4) MBS 毎日放送	56(34) KBS 京都	58(6) ABC テレビ	33(4) MBS 毎日放送	5	35(6) ABC テレビ	4 MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	4 MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	18(4) MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	20(6) ABC テレビ
7	60(8) 関西 テレビ	9	7	37(8) 関西 テレビ	39(34) KBS 京都	30 テレビ 和歌山	8 関西 テレビ	34 KBS 京都	30 テレビ 和歌山	8 関西 テレビ	34 KBS 京都	22(8) 関西 テレビ	9	
62(10) よみうり テレビ	11	52(12) NHK 教育	41(10) よみうり テレビ	11	45(12) NHK 教育	10 よみうり テレビ	36 サン テレビ	12 NHK 教育	10 よみうり テレビ	11	12 NHK 教育	24(10) よみうり テレビ	11	26(12) NHK 教育
兵 庫 / 神戸北※ 148			兵 庫 / 川西 1 131			兵 庫 / 川西 2 132			兵 庫 / 姫 路 088			兵 庫 / 明石(加古川) 089		
1	28(2) NHK 総合	36 サン テレビ	1	29(2) NHK 総合	33(36) サン テレビ	1	49(2) NHK 総合	53(36) サン テレビ	1	50(2) NHK 総合	56(36) サン テレビ	1	51(2) NHK 総合	55(36) サン テレビ
31(4) MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	41(6) ABC テレビ	35(4) MBS 毎日放送	21(19) テレビ 大阪	37(6) ABC テレビ	55(4) MBS 毎日放送	47(19) テレビ 大阪	57(6) ABC テレビ	54(4) MBS 毎日放送	5	58(6) ABC テレビ	53(4) MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	57(6) ABC テレビ
7	43(8) 関西 テレビ	9	7	39(8) 関西 テレビ	9	7	59(8) 関西 テレビ	9	7	60(8) 関西 テレビ	9	7	59(8) 関西 テレビ	9
47(10) よみうり テレビ	11	45(12) NHK 教育	41(10) よみうり テレビ	11	31(12) NHK 教育	61(10) よみうり テレビ	11	51(12) NHK 教育	62(10) よみうり テレビ	11	52(12) NHK 教育	61(10) よみうり テレビ	11	49(12) NHK 教育
兵 庫 / 三 木 090			奈 良 / 奈良(橿原) 029			奈 良 / 五 条 126			和歌山 / 和歌山 030			和歌山 / 和歌山※ 149		
1	44(2) NHK 総合	36 サン テレビ	1	2 NHK 総合	3	1	43(2) NHK 総合	3	1	32(2) NHK 総合	3	1	32(2) NHK 総合	3
34(4) MBS 毎日放送	5	38(6) ABC テレビ	4 MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	33(4) MBS 毎日放送	5	35(6) ABC テレビ	42(4) MBS 毎日放送	5	44(6) ABC テレビ	42(4) MBS 毎日放送	5	44(6) ABC テレビ
7	40(8) 関西 テレビ	9	7	8 関西 テレビ	55 奈良 テレビ	7	37(8) 関西 テレビ	41(65) 奈良 テレビ	7	46(8) 関西 テレビ	9	7	46(8) 関西 テレビ	9
42(10) よみうり テレビ	11	46(12) NHK 教育	10 よみうり テレビ	34 KBS 京都	12 NHK 教育	39(10) よみうり テレビ	11	45(12) NHK 教育	48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	26(12) NHK 教育	48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	25(12) NHK 教育
和歌山 / 田辺(白浜) 127			和歌山 / 田辺(横山) 128			和歌山 / 御坊 129			鳥 取 / 鳥 取 031			島 根 / 松 江 032		
1	50(2) NHK 総合	3	1	16(2) NHK 総合	3	1	49(2) NHK 総合	3	1	日本海 テレビ	2 NHK 総合	3	30 日本海 テレビ	2 NHK 総合
54(4) MBS 毎日放送	5	58(6) ABC テレビ	22(4) MBS 毎日放送	5	25(6) ABC テレビ	53(4) MBS 毎日放送	5	57(6) ABC テレビ	4 NHK 教育	5	6	4	5	6 NHK 総合
7	60(8) 関西 テレビ	9	7	27(8) 関西 テレビ	9	7	59(8) 関西 テレビ	9	7	8	9	7	34 山陰中央 テレビ	9
62(10) よみうり テレビ	56(30) テレビ 和歌山	52(12) NHK 教育	29(10) よみうり テレビ	20(30) テレビ 和歌山	18(12) NHK 教育	61(10) よみうり テレビ	55(30) テレビ 和歌山	51(12) NHK 教育	22 BSS テレビ	11	24 山陰中央 テレビ	10 BSS テレビ	11	12 NHK 教育
島 根 / 浜 田 061			岡 山 / 岡山(倉敷) 033			岡 山 / 津 山 133			岡 山 / 笠 岡 134			岡 山 / 笠 岡※ 151		
1	2 NHK 総合	54 日本海 テレビ	23 テレビ せとうち	25 KSB瀬戸 内海放送	3 NHK 教育	1	2 NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	3
4	5 BSS テレビ	6	4	5 NHK 総合	6	4	5	6	4 NHK 教育	5	6 FSK テレビ	4 NHK 教育	5	6 FSK テレビ
7	58 山陰中央 テレビ	9 NHK 教育	35 OHK テレビ	8 RNC 西日本テレビ	9	7 RSK テレビ	56 テレビ せとうち	58 RNC 西日本テレビ	7	17 RNC 西日本テレビ	9	7	34 RNC 西日本テレビ	9
10	11	12	10	11 RSK テレビ	12	60 OHK テレビ	62 KSB瀬戸 内海放送	12 NHK 教育	19 テレビ せとうち	21 KSB瀬戸 内海放送	60 OHK テレビ	22 テレビ せとうち	55 KSB瀬戸 内海放送	60 OHK テレビ

チャンネルを設定する (つづき)

広島 / 広島 034			広島 / 福山 060			広島 / 尾道 135			広島 / 呉 091			山口 / 山口 035		
31 TSS	2	3 NHK 総合	1	2	3 NHK 教育	1 NHK 総合	2	24 広島ホームテレビ	1 NHK 教育	2	24 広島ホームテレビ	1 NHK 教育	2	3
4 RCC テレビ	5	6	4	5 NHK 総合	54 TSS	4	26 TSS	6	4	5 広島テレビ	6	28 YAB 山口朝日	5	6
7 NHK 教育	8	9	7	8 RCC テレビ	57 広島ホームテレビ	7	8 NHK 教育	9	26 TSS	8	9 RCC テレビ	38 TYS テレビ山口	8	9 NHK 総合
35 広島ホームテレビ	10	11	12	10	11 広島テレビ	10	11	12	10	11 NHK 総合	12	10	11 KRY 山口放送	12
山口 / 下関 092			山口 / 宇部 093			山口 / 宇部※ 152			山口 / 岩国 094			山口 / 岩国※ 153		
1	2 KBC九州朝日放送	33 TYS テレビ山口	14 NHK 教育	2	3	55 NHK 教育	2	3	1	2	3 NHK 総合	1	2	3 NHK 総合
4 KRY 山口放送	35 FBS 福岡放送	6 NHK 総合	4	31 YAB 山口朝日	6	4	24 YAB 山口朝日	6	4	31 TSS	35 広島ホームテレビ	4	31 TSS	35 広島ホームテレビ
39 NHK 総合	8 RKB 毎日放送	23 TVQ 九州放送	20 TYS テレビ山口	8	16 NHK 総合	44 TYS テレビ山口	8	58 NHK 総合	7 NHK 教育	8	28 YAB 山口朝日	7 NHK 教育	8	28 YAB 山口朝日
10 TNC テレビ西日本	21 YAB 山口朝日	12 NHK 教育	10	18 KRY 山口放送	12	10	61 KRY 山口放送	12	22 TYS テレビ山口	11 KRY 山口放送	12 広島テレビ	62 TYS テレビ山口	11 KRY 山口放送	12 広島テレビ
徳島 / 徳島 036			香川 / 高松 037			香川 / 丸亀 095			香川 / 丸亀※ 154			愛媛 / 松山 038		
1 四国放送	2	3 NHK 総合	19 テレビせとうち	33 KSB瀬戸内海放送	39 NHK 教育	16 テレビせとうち	42 KSB瀬戸内海放送	40 NHK 教育	16 テレビせとうち	42 KSB瀬戸内海放送	40 NHK 教育	1	2 NHK 教育	3
4 MBS 毎日放送	5	6 ABC テレビ	4	37 NHK 総合	6	4	44 NHK 総合	6	4	44 NHK 総合	6	25 愛媛朝日	29 あいテレビ	6 NHK 総合
7	8 関西テレビ	9	31 OHK テレビ	8	41 RNC 西日本テレビ	22 OHK テレビ	8	20 RNC 西日本テレビ	22 OHK テレビ	8	20 RNC 西日本テレビ	31 TSS	37 テレビ愛媛	35 広島ホームテレビ
10 よみうりテレビ	11	12 NHK 教育	10	29 RSK テレビ	12	10	18 RSK テレビ	12	10	18 RSK テレビ	12	10 南海放送	11	12
愛媛 / 新居浜 062			愛媛 / 新居浜※ 155			愛媛 / 今治 096			愛媛 / 今治※ 158			愛媛 / 宇和島 136		
1	2 NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	3	1	30 NHK 教育	3	1	55 NHK 教育	3	1	2 NHK 教育	3
4 NHK 教育	14 愛媛朝日	16 南海放送	4 NHK 教育	14 愛媛朝日	16 南海放送	14 愛媛朝日	27 あいテレビ	32 NHK 総合	14 愛媛朝日	16 あいテレビ	58 NHK 総合	16 愛媛朝日	4	5
42 KSB瀬戸内海放送	36 テレビ愛媛	9 RNC 西日本テレビ	42 KSB瀬戸内海放送	36 テレビ愛媛	9 RNC 西日本テレビ	42 KSB瀬戸内海放送	36 テレビ愛媛	9 西日本放送	42 KSB瀬戸内海放送	36 テレビ愛媛	9 西日本放送	32 テレビ愛媛	7	8
27 あいテレビ	11 RSK テレビ	12	16 あいテレビ	11 RSK テレビ	12	34 南海放送	11 RSK テレビ	12	34 南海放送	11 RSK テレビ	12	10 南海放送	10	11
愛媛 / 宇和島※ 156			高知 / 高知 039			福岡 / 福岡 040			福岡 / 北九州 063			福岡 / 久留米 097		
1 NHK 教育	2	3	1	2	3	1 KBC九州朝日放送	2	3 NHK 総合	1	2 KBC九州朝日放送	23 TVQ 九州放送	14 TVQ 九州放送	46 NHK 総合	48 RKB 毎日放送
16 愛媛朝日	5	6 NHK 総合	4 NHK 総合	5	6 NHK 教育	4 RKB 毎日放送	5	6 NHK 教育	35 FBS 福岡放送	5	6 NHK 総合	52 FBS 福岡放送	54 NHK 教育	57 KBC九州朝日放送
27 テレビ愛媛	8	25 あいテレビ	7	8	9	7	8	9	7	8	9	60 TNC テレビ西日本	7	8
10 南海放送	11	12	38 テレビ高知	11	40 さんさんテレビ	10	19 TVQ 九州放送	37 FBS 福岡放送	10	11	12 NHK 教育	10	11	12

福岡 大牟田 098			福岡 行橋 137			佐賀 佐賀 041			長崎 長崎 042			長崎 諫早 139		
19 TVQ九州放送	43 FBS福岡放送	50 NHK教育	19 TVQ九州放送	43 FBS福岡放送	46 NHK教育	14 TVQ九州放送	36 STSサガテレビ	38 NHK総合	1 NHK教育	2	3 NHK総合	45 NHK教育	2	47 NHK総合
53 NHK総合	55 TNCテレビ西日本	58 KBC九州朝日放送	49 NHK総合	54 TNCテレビ西日本	57 KBC九州朝日放送	40 NHK教育	48 RKB毎日放送	52 FBS福岡放送	4	5 NBC長崎放送	6	4	49 NBC長崎放送	6
61 RKB毎日放送	8	9	60 RKB毎日放送	8	9	57 KBC九州朝日放送	60 TNCテレビ西日本	9	37 KTNテレビ長崎	8	25 NIB長崎国際テレビ	42 KTNテレビ長崎	8	20 NIB長崎国際テレビ
10	11	12	10	11	12	10	11 RKK熊本放送	12	10	27 NCC長崎文化放送	12	10	24 NCC長崎文化放送	12
長崎 諫早※ 157			長崎 佐世保 099			熊本 熊本(八代) 043			大分 大分(別府) 044			大分 中津 138		
51 NHK教育	2	59 NHK総合	1	2 NHK教育	3	1	2 NHK教育	16 KAB熊本朝日放送	1	2	3 NHK総合	1	2	48 NHK総合
4	62 NBC長崎放送	6	17 NIB長崎国際テレビ	5	31 NCC長崎文化放送	4	5	6	4	5	6	4	51 OBS大分放送	6
39 KTNテレビ長崎	8	32 NIB長崎国際テレビ	7	8 NHK総合	9	22 KKTくまもと県民テレビ	34 TKUテレビ熊本	9 NHK総合	36 TOSテレビ大分	8	24 OAB大分朝日放送	37 TOSテレビ大分	8	17 OAB大分朝日放送
10	56 NCC長崎文化放送	12	10 NBC長崎放送	11	35 KTNテレビ長崎	10	11 RKK熊本放送	12	10	11	12	10	11	45 NHK教育
宮崎 宮崎(都城) 045			宮崎 延岡 064			鹿児島 鹿児島 046			鹿児島 阿久根 065			鹿児島 鹿屋 140		
35 UMKテレビ宮崎	2	3	39 UMKテレビ宮崎	2 NHK教育	3	1 MBC南日本放送	2	3 NHK総合	1	17 KYT鹿児島読売TV	3	1	2 NHK教育	3
4	5	6	4 NHK総合	5	6 MRT宮崎放送	4	5 NHK教育	6	23 KKB鹿児島放送	5	35 KTS鹿児島テレビ	4 NHK総合	5	6 MBC南日本放送
7	8 NHK総合	9	7	8	9	30 KYT鹿児島読売TV	8	32 KKB鹿児島放送	7	8 NHK総合	9	7	25 KYT鹿児島読売TV	9
10 MRT宮崎放送	11	12 NHK教育	10	11	12	10	38 KTS鹿児島テレビ	12	10 MBC南日本放送	11	12 NHK教育	10	11	33 KTS鹿児島テレビ
沖縄 那覇(沖縄) 047														
1	2 NHK総合	3												
4	5	6												
7	8 沖縄テレビ(OV)	28 QAB琉球朝日放送												
10 RBCテレビ	11	12 NHK教育												

メモ

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

メモ

A large rectangular area with rounded corners, containing 25 horizontal lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the area.

株式会社 日立製作所

〒312-8505 茨城県ひたちなか市稲田1410番地